

Stereo **Media Player**
MSP848



Manual de Instruções

Obrigado por adquirir um produto Sunfire. Antes de começar a utilizá-lo, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras, pois ele irá auxiliá-lo para um maior aproveitamento. Visando melhorar nossos produtos, nos reservamos ao direito de atualizar ou modificar as informações contidas neste manual.

SUNFIRE 

Guia de Segurança e Precaução.....	03
Introdução.....	09
Conteúdo da Embalagem.....	09
Informações do Display.....	10
Nome das Partes.....	10
Controle Remoto.....	11
Como carregar a Bateria.....	12
Ligar e Desligar.....	12
Controle de Volume.....	12
Modo Rádio FM.....	14
Modo USB.....	15
Modo SD.....	16
Modo AUX.....	18
Rádio e Alarme.....	19
Equalizador.....	19
Guia de Soluções de Problemas.....	20
Especificações Técnicas.....	23

ATENÇÃO: Caso os cuidados abaixo não sejam seguidos, mesmo que em parte, poderá acarretar perda da garantia.

1. Precauções no uso de adaptadores CA

- Nunca coloque o adaptador CA em contato com água ou qualquer outro líquido.
- Nunca manuseie o adaptador CA e seus plugues com as mãos molhadas.
- Não use tomadas danificadas ou sem segurança.
- Utilize o adaptador do aparelho somente para seu uso específico.
- Recarregue a bateria antes do uso.
- Não deixe a bateria recarregando por mais de 24h.
- Utilize somente adaptador CA original.
- Quando submetidas a baixas temperaturas, a capacidade da bateria pode reduzir-se, mas assim que a temperatura normal for restabelecida, sua capacidade também se recuperará.
- Se eventualmente houver vazamento da bateria interna, evite o contato do produto químico com os olhos, pele ou boca. Contate o SAC para consultar o devido procedimento.
- Não utilize o adaptador CA durante tempestades de relâmpagos.
- Remova o adaptador CA da tomada tão logo cesse o uso.

2. Precauções no uso e transporte do aparelho

- Nunca desmonte o aparelho, pois, circuitos eletrônicos podem se danificar e causar acidentes.
- Se notar alguma anomalia no aparelho como estalidos, aquecimento excessivo, emissão de cheiro ou fumaça, retire imediatamente do Adaptador CA, desligue o aparelho e contate o SAC.
- Nunca derrube ou submeta o aparelho a impactos, pois, podem danificar seu mecanismo.
- Não utilize o aparelho sob chuva e nunca coloque em contato com líquidos. Caso contrário poderá danificá-lo definitivamente.
- Não exponha o aparelho às temperaturas extremas.
- Este aparelho não é à prova de água. Se houver infiltração de líquidos, areia ou brisa do mar limpe-o imediatamente com um pano seco e macio e contate o SAC.
- Não use o aparelho com as mãos molhadas devido ao risco de causar danos ao aparelho e choques elétricos.
- O fabricante e/ou distribuidor não se responsabilizarão pela perda de arquivos contidos no cartão de memória ou dispositivo USB por defeitos do aparelho.
- O fabricante e/ou distribuidor deste produto se eximem de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por eventuais prejuízos que o usuário venha

a sofrer, pelo uso inadequado, defeitos, uso de arquivos protegidos por direitos autorais ou demandas judiciais movidas por terceiros.

- Este aparelho se destina ao uso doméstico e não profissional.
- Não utilize o aparelho por um longo período com volume alto (com a potência superior a 85db), pois poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal nº11.291/06).
- Nunca utilize o aparelho se estiver dirigindo ou operando máquinas que exigem atenção.
- As informações de hardware, software e funcionamento deste manual estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. A empresa se reserva no direito de emitir atualizações por outros meios de comunicação.
- Sempre utilize o equipamento em superfícies planas e estáveis para evitar quedas e possíveis danos ao aparelho.

3. Precauções no armazenamento

- Não deixe o aparelho em ambientes com alta temperatura e umidade, tal como no interior do carro estacionado diretamente sob a luz do Sol.
- Não coloque o aparelho próximo a eletroeletrônicos, refrigerador, forno de micro-ondas, aparelhos telefônicos móveis e outros.
- Mantenha o aparelho longe da poeira, terra, areia, água ou produtos químicos, pois estes elementos podem causar danos irreparáveis ao mecanismo e aos

componentes internos.

- Não utilize solventes orgânicos, tais como diluente para pintura, álcool ou benzina para limpar o aparelho. Para a limpeza, use somente um pano macio e seco.
- Mantenha ou guarde o aparelho e seus acessórios fora do alcance de crianças.
- Os produtos eletroeletrônicos usados devem ser descartados separadamente para reciclagem obedecendo à legislação local. Contate a prefeitura de sua cidade para verificar o sistema de coleta seletiva e a destinação adequada.

4. Cuidados com o cartão de memória/dispositivo USB

- Não exponha o cartão de memória/ dispositivo USB à umidade ou temperaturas elevadas.
- Não aplique esforço mecânico no cartão de memória/ dispositivo USB.
- Observe atentamente a posição do cartão de memória/ dispositivo USB para a inserção correta. A colocação invertida poderá danificar os contatos elétricos, o que não estará ao abrigo da garantia.
- Não exponha o cartão/ dispositivo USB próximo a campos magnéticos (ímãs, micro-ondas e etc.)
- Não toque nos contatos elétricos do cartão/ dispositivo USB. A transpiração das mãos pode oxidar os contatos, reduzindo a vida útil.

- A utilização de um cartão de memória/ dispositivo USB que foi utilizado em outro aparelho pode provocar erro ou aviso de que o arquivo não pode ser reproduzido. Salve os arquivos em outra mídia, formate o cartão/ dispositivo USB antes de reutilizá-lo em seu aparelho.
- O fabricante e/ou distribuidor não se responsabilizam pelo funcionamento de nenhum tipo de cartão de memória/ dispositivo USB, seja pela incompatibilidade da sua capacidade, tipo ou velocidades de leitura e gravação.
- O fabricante e/ou distribuidor não se responsabilizam pela perda de arquivos contidos no cartão de memória/ dispositivo USB por exclusão acidental, defeitos do cartão/ dispositivo USB ou mesmo do aparelho.

AVISO: Contate o nosso SAC para esclarecimentos de dúvidas sobre o produto ou onde encaminhá-lo para realização de reparos.

Caso não haja assistência técnica autorizada em sua cidade, o aparelho será encaminhado para análise na Assistência Técnica central - São Paulo - SP.

Neste caso, o SAC informará ao consumidor como ele deverá proceder para enviar seu aparelho à Assistência Técnica Central.

Email: sac@exafix.com.br

Site: www.exafix.com.br

Consulte os telefones e mais informações, no certificado de garantia.



“O símbolo ao lado significa que este aparelho não deve ser descartado em lixo doméstico.

O descarte ecologicamente correto de produtos potencialmente nocivos ajuda na preservação da natureza e à saúde do Homem.

Para maiores detalhes sobre a reciclagem de materiais eletrônicos e elétricos contate a prefeitura de sua cidade para verificar o sistema de coleta seletiva”.

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho por um longo período com volume alto (com potência superior a 85dB), pois poderá prejudicar a sua audição. Lei Federal número 11.291/06.

Conteúdo da Embalagem

A presença de qualquer acessório pode variar conforme a versão do kit.



01 Stereo media Player
MSP848




01 Manual
de Instruções




01 Cabo USB/DC




01 Bateria



01 Carregador CA
(opcional)




01 Controle
Remoto
(opcional)




01 Cabo para
Conexão AUX
(opcional)


Informações do Display



1. Alarme
2. AUX
3. FM
4. SD
5. USB
6. Dígitos
7. Relógio



Nomes das Partes



Controle Remoto

Primeiramente remova o protetor isolante da bateria de seu controle remoto.

Comandos do controle remoto:

 – Liga/Desliga

 – Play/Pausa

 – Música anterior/Vol- (Manter pressionado para diminuir volume)

 – Próxima música /Vol+ (Manter pressionado para aumentar volume)

MODE – Muda os modos: **USB, SD, FM, Auxiliar** ou manter pressionado para modo de espera

+10 – Adianta de 10 em 10 músicas

Vol+ – Aumenta o volume eletrônico

Vol- – Diminui o volume eletrônico

0~9 – Possibilita ir diretamente ao número da música que se refere. Digite de um a três dígitos consecutivamente para escolher a música.

Troca da bateria do controle remoto

Pressione o pino no sentido indicado e puxe o compartimento simultaneamente. Verifique a polaridade +/- correta da bateria.

Como carregar a Bateria

1. Conecte o **cabo do carregador DC** à entrada BAT DC 5V na parte posterior do aparelho.
2. Conecte a outra extremidade à entrada para **cabo USB** do Carregador de Bateria ou do computador.
3. Conecte o Carregador de Bateria à tomada da rede elétrica (o Carregador é Bivolt: funciona automaticamente em 100 a 240V).
4. O led indicador de carga da bateria acenderá e o carregamento da bateria começará automaticamente. Esse processo dura de 3 a 4 horas.



Ligar e Desligar

Para ligar o aparelho mova a **chave liga/ desliga** (OFF/ ON) em direção à palavra "ON". Para desligá-lo, mova a chave no sentido contrário "OFF".

Controle de Volume

O volume do seu aparelho pode ser controlado pelo ajuste eletrônico e mecânico.

Volume Mecânico

É o volume que pode ser controlado pelo **botão dial** localizado no painel frontal do aparelho.

1. Gire no sentido horário para aumentar o volume e no sentido anti-horário para diminuir.

Volume Eletrônico

É o volume controlado pelos botões **VOL+ e VOL-** localizados no controle remoto. Este controle de volume também pode ser feito através dos botões **PREV e NEXT** localizados no painel frontal do aparelho.

1. Pressione brevemente o botão **VOL+** (controle remoto) ou mantenha pressionado o botão **NEXT** (frontal do aparelho) para aumentar o volume.
2. O mesmo se aplica para diminuir o volume, porém utilizando os botões **VOL-** (controle remoto) e **PREV** (frontal do aparelho).

Atenção: O volume eletrônico limita o mecânico. Portanto, se o volume eletrônico estiver em zero (U0), o aparelho não emitirá som mesmo que o volume mecânico estiver no máximo.

Modo Rádio FM

O aparelho possui a função **rádio FM**, operando na faixa de **87,5 a 108,0 MHz**.

Pressione repetidamente o **botão de modos** até que **MHz** seja mostrado no **display**.

- **Auto Busca:** O aparelho memoriza automaticamente até aproximadamente 30 emissoras de melhor sinal, a partir do início da faixa de frequência.

Pressione o **botão play/ pause** por alguns segundos, até que **CH** seja mostrado no **display**. Para acessar as emissoras memorizadas, pressione **PREV** ou **NEXT**.

Modo USB

Na parte superior do aparelho, há uma porta **USB**. Você pode conectar um dispositivo **USB** de até **8GB** nesta interface.

Ao conectar um dispositivo através da interface **USB**, a unidade irá procurar os arquivos **MP3** e iniciará a reprodução dos arquivos automaticamente. Caso esteja selecionado outro modo, pressione repetidamente o **botão de modos** até que **USB** seja mostrado no display. Se ao invés de USB for mostrado **SD**, retire e insira novamente o dispositivo **USB**.

- **Play/ Pause:** pressione brevemente o **botão play/ pause** para pausar a reprodução. Para retornar à reprodução pressione esse botão novamente.
- **Avançar ou Retroceder:** selecione a música que deseja reproduzir usando **NEXT** (muda para a música seguinte) ou **PREV** (muda para a música anterior).

Modo SD

Na parte superior do aparelho há um slot **SD**. Você pode conectar um **cartão SD** de até **8GB** nesta interface.

Insira o **cartão SD** no slot até o final e obedecendo à posição correta. Ao inserir um **cartão SD** no compartimento, a unidade irá procurar os arquivos **MP3** e iniciará a reprodução dos arquivos automaticamente. Caso esteja selecionado outro modo, pressione repetidamente o **botão de modos** até que **SD** seja mostrado no **display**. Se ao invés de **SD** for mostrado **USB**, retire e insira novamente o **cartão SD**.

- **Play/ Pause:** pressione brevemente o **botão play/ pause** para pausar a reprodução. Para retornar à reprodução pressione esse botão novamente.
- **Avançar ou Retroceder:** selecione a música que deseja reproduzir usando **NEXT** (muda para a música seguinte) ou **PREV** (muda para a música anterior).

Notas:

- Mantendo pressionado as funções Avançar e Retroceder dará acesso ao volume eletrônico Vol+ ou Vol-.
- Quando os dois dispositivos estiverem conectados (**USB e SD**), o aparelho dará prioridade ao último inserido.
- Dependendo da quantidade de arquivos e da capacidade do cartão SD, pode haver uma demora na leitura dos arquivos, resultando no atraso para o início da reprodução.
- Não retire o dispositivo USB ou cartão SD do slot quando estiver sendo feita a reprodução. Selecione outra mídia, como por exemplo, rádio e então retire o cartão.
- Caso o dispositivo não seja reconhecido na primeira conexão, retire-o e tente a conexão novamente.
- As músicas serão listadas em uma única pasta independente da organização dos arquivos (pastas ou subpastas).

Modo AUX

Na parte traseira do aparelho há uma entrada **AUX** para a reprodução de áudio de uma fonte externa. Você pode escolher entre conectar: MP3/ MP4 Players, aparelhos de telefonia móvel, computadores ou outros equipamentos com saída P2.

1. Deixe o volume do aparelho reproduzidor de áudio portátil em um nível médio.
2. Pressione repetidamente o **botão de modos** até que **AUX** seja mostrado no **display**.
3. Conecte o plugue do cabo de conexão auxiliar na saída do aparelho reproduzidor de áudio portátil.
4. Conecte a outra extremidade do cabo de conexão auxiliar na entrada auxiliar do aparelho.
5. Para ajustar o volume, gire o **dial de volume** para o sentido horário ou anti-horário até o nível desejado.
6. Pressione o **botão Play/ Pause** para ativar/desativar o modo silêncio.

Notas:

- Para sair do modo AUX desconecte o cabo P2 do aparelho MSP848 e pressione o botão de modos para selecionar a opção desejada.
- Selecione a música desejada no aparelho reproduzidor de áudio portátil (MP3, Celular e etc).
- Os botões **avançar/ volume +** ou **retroceder/ volume -** na parte frontal do aparelho são desabilitados neste modo, para ajuste, utilize o dial de volume localizado na parte superior.
- Sempre que utilizar a entrada **AUX** certifique-se que o equipamento esteja conectado à porta **USB/ adaptador CA**.

Modo Relógio e Alarme (CLK/ALM)

- **Avançar:** Mantenha pressionado para acessar o modo de relógio. Pressione brevemente para incrementar o ajuste de hora e minuto.
- **Retroceder:** Mantenha pressionado para entrar no modo alarme. Pressione brevemente para retroceder o ajuste da hora e minuto.
- **Play/ Pause:** No modo relógio, pressione brevemente confirmar hora. No modo alarme pressione brevemente para desativar o alarme.

Notas:

Formato das horas: 24h.

Desativação do alarme: Pressionar qualquer botão.

Soneca: Toca durante 1 minuto e cessa. O alarme toca 5 minutos depois caso não aperte algum botão para desligá-lo. Repete o processo 3 vezes.

Programação: O alarme deverá tocar no dia seguinte no mesmo horário mas, perde o programa se o aparelho for desligado.

Notas: O volume do Bip deve ser ajustado pelo dial (mecânico) e/ ou volume eletrônico. Lembrando que o volume eletrônico pode limitar o mecânico e vice-versa. Portanto recomenda-se fazer um teste para deixar o volume de acordo com a necessidade.

Modo Equalizador (EQ)

- No modo USB ou SD: **Pressione** EQ do controle remoto para selecionar as equalizações pré-programadas NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLASS.

Guia de Soluções de Problemas

Antes de se dirigir a uma assistência técnica ou entrar em contato com o SAC, verifique os itens abaixo.

Problema	Causa	Solução
Não liga	Bateria descarregada	Recarregue a bateria
Controle Remoto não funciona.	Não foi removido o protetor isolante da bateria	Remova o protetor isolante da bateria
	Bateria fraca.	Substitua a bateria CR2025 por uma nova.
Sinal de rádio ruim.	Antena recolhida.	Puxe a antena para fora e posicione na melhor recepção.
Sem áudio nenhum	Volume do dial no Zero	Ajuste o volume do dial para o sentido horário.
	Arquivo de áudio corrompido	Substitua o arquivo por outro não corrompido
	Volume eletrônico do controle remoto no zero	Aumente o volume através do controle remoto Vol+

Problema	Causa	Solução
Áudio sem qualidade	Nível de bateria baixo	Recarregue a bateria
	Arquivo sem qualidade	Substitua o arquivo por outro de qualidade
Áudio reproduzido em Mono	O arquivo é Mono	Substitua o arquivo por outro estéreo
	Carga da bateria muito baixa	Recarregue a bateria

Guia de Soluções de Problemas

SAC - Siga o tópico “Guia de Soluções de Problemas” para corrigir eventuais problemas que possam surgir no aparelho. Caso persista, entre em contato com nosso SAC através do E-mail sac@exafix.com.br. Para mais informações vide certificado de garantia e então daremos o suporte necessário.

Antes de ligar para o SAC preencha os campos abaixo para agilizar o atendimento.

C.P.F/C.N.P.J.:

Nome:

E-mail:

Telefone Res.:

Endereço:

Número:

CEP:

Telefone Comercial:

Celular:

Marca:

Modelo:

Data da Compra:

Valor da Compra:

Sunfire

MSP848

/ /

Problema apresentado:

Número de Série:

Código de Postagem:

Ordem de Serviço:

*Os campos em destaques serão fornecidos pelo SAC.

<i>Modelo</i>	MSP848	
<i>Dimensões</i>	140 x 155 x 155 mm (larg.) x (prof.) x (alt.)	
<i>Bateria Interna de Íon de Lítio</i>	Autonomia aproximada de 5 horas para FM e 3 horas para MP3 no volume próximo a 1/4 da potência.	
<i>Relógio</i>	formato 24h.	
<i>Alarme</i>	Tipo campainha	
<i>Equalizador</i>	Normal, Pop, Rock, Jazz e Class	
<i>Ent. Auxiliar</i>	Máxima entrada	300mV
<i>MP3</i>	Potência de saída	2x 3 W
	bits	8K bps – 320K bps
	Relação Sinal/ Ruído	85dB
	Distorção	<0.5%
<i>Formato suportado</i>	MP3	
<i>Alto-falantes</i>	2 x 2"	
<i>Reforçador de Grave</i>	1x 2.5"	
<i>Temperatura de operação</i>	-5 a 40°	

Especificações técnicas e estéticas estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

MSP848

Stereo **Media Player**

Contate o nosso SAC para esclarecimentos de dúvidas sobre o produto ou onde encaminhá-lo para realização de reparos.

Caso não haja assistência técnica autorizada em sua cidade, o aparelho será encaminhado para análise na Assistência Técnica central – São Paulo-SP.

Neste caso, o SAC informará ao consumidor como ele deverá proceder para enviar seu aparelho à Assistência Técnica Central.

E-mail: sac@exafix.com.br

Site: www.exafix.com.br

Consulte os telefones e mais informações, no certificado de garantia.

SUNFIRE

Sunfire MSP848 ver03 21-12-11